



Sattel-T vorn, Montage zum Rahmen

- 068+0117 WL 750, GE Servicar 1941-1973,
ers. OEM 4042, 7752
3107-36M1 BT Modelle UL, EL, FL 1937-1984
ers. OEM 4044



Buchsen Set Sattel-T vorn 1936-1984

- Für 750´er WL-Modelle und Servi Cars® 1937-1973 und Big Twin
UL, EL, FL 1937-84. Lieferung paarweise.
3110-37 Buchsen-Set (2), vorne, ers. OEM 51925-37



Pin & Spange Sattel-T ab 1936

Diese Teile werden benötigt. Um das Sattel-T-Stück mit dem
Sattelpfosten zu verbinden. Für WL-Modelle und Servi Cars® 1929-
1973 und Big Twins EL, FL 1936-1984:

- 3111-12 Stift, Sattelpfosten, Keil, NOS
3111-29 Stift, Sattelpfosten, ers. OEM 51918-29
3112-29 Haltefeder, Stift, ers. OEM 51920-29



Sattelpfostenbuchsen 1929-e1981

- für Big Twins VL, UL, EL, FL 1930-e1981 und
750´er WL und Servi Car® Flathead Modelle 1929-1973:
3113-29 WL, GE Servi Car 1929-73, VL 1930-36,
ers. OEM 47581-29
3113-29N WL, GE Servi Car 1929-73, VL 1930-36, NOS
OEM 47581-29
3113-36 BT 1936-57, UL, EL, FL, ers. OEM 47583-36
3113-52 K, KH, XL 1952-70, ers. OEM 51720-52
3113-58 FL, FLH 1958-E81, ers. OEM 47094-58