



## Motorersatzteile, Steuerseite, 750er

Für WL Solomaschinen und GE Servi Cars.

- 355-37B Feder,
- 355-39 Ring, Lagerabdeckung,
- 411-37 Ölsieb,
- 411-37A Sicherungsstift, Ölsieb,
- 413-39A Lagerschale, rechts, Nachbau,
- 413-39AN Lagerschale, rechts, NOS,
- 604-37A Antriebsrad, Kurbelwelle,
- 619-37 Zwischenzahnrad zum LIMA-Ritzel,
- 620-30 Buchse, Zahnrad,
- 621-37 Zahnrad, Unterbrecherantrieb,
- 1654-29 Keil, Antriebszahnrad,
- 632-37 Zahnrad, Lichtmaschine,
- 634-32 Sicherungsstift für 632-37, 636-30 Schaft, Zahnrad,
- 644-30 Schraube, Schaft,
- 658-11 Papierscheibe,
- 658-15 Sprengring,
- 689-37B Antriebsrad für Rückförderpumpe,
- 3615-36 Ölleitungsanschluß, Entlüftung,

### Nockenwellen 750'er

- 610-M3 Nockenwellensatz WL (4), neu
- 610-M2 Nockenwellensatz WLDR (4), Neu
- MM1250 Nockenwellensatz WL (4), NOS
- MM1251 Nockenwellensatz WL (4), gebr.
- MM1252 Nockenwellenbuchsen-Kit mit Sicherungsstiften, kompl für Deckel und Gehäuse,
- 610-37 Einlaß, vorne, NOS,
- 610-37U Einlaß, vorne, gebraucht,
- 611-37 Einlaß, hinten, NOS,
- 611-37U Einlaß, hinten, gebraucht,
- 612-37 Auslaß, vorne, NOS,
- 612-37U Auslaß, vorne, gebraucht,
- 613-37 Auslaß, hinten, NOS,
- 613-37U Auslaß, hinten, gebraucht,

### Nockenwellenbuchsen

- im Deckel:
- 660-37C Auslaß, vorn
  - 660-37 Einlaß, vorn
  - 660-37E Gear Schaft
  - 660-37B Einlaß, hinten
  - 660-37A Auslaß, hinten
  - 661-31 Sicherungsstift für Buchsen

### im Gehäuse:

- 661-37A Buchse
- 661-31 Sicherungsstift für Buchsen

### Anlaufscheiben

- 664-37 Anlaufscheibe, Nocke, .007"
- 664-37C Anlaufscheibe, Nocke, .005"
- 664-37R Anlaufscheibe, Nocke, .015"