



Ersatzteile, UL Steuerseite

Kleinteile

- 356-37B** Feder, Anlauftring,
- 356-40** Anlauftring,
Lagerabdeckung,
- 411-37** Ölsieb,
- 411-37A** Sicherungsstift, Ölsieb,
- 462-11** Papierscheibe, Zahnrad,
Lima-Antrieb,
- 585-30** Paßstift, Steuerdeckel,
- 585-37B** Pin, Federhalteblech,
- 585-37** Federhalteblech,
- 585-37A** Feder, im Steuerdeckel,
- 598-37** Dichtung, Steuerdeckel,
UL / ULH,
- 620-30** Buchse, Zahnrad,
Limaantrieb,
- 636-30** Welle, Lima-Zahnrad,
- 644-30** Schraube, Welle,
- 658-15** Sicherungsring,
Zwischen-Zahnrad,
- 3577-15** Ölleitungsanschluß,
- 3577-15C** Ölleitungsanschluß,
Chrom,

Zahnräder & Nockenwellen UL

- 604-37** Antriebsrad,
Nockenwellen,
- 610-M1** Nockenwellensatz UL /
ULH,
komplett, neu
- 619-30** Zahnrad, Limaantrieb,
- 632-37** Lichtmaschinenritzel,
- 634-32** Sicherungsstift,
- 689-37A** Zahnrad, Antrieb
Rückförderpumpe,
- MM1259** Nockenwellen-Schäfte-
Kit (4), zum Aufpressen
der originalen Nocken- &
Zahnräder an WL und UL
Modellen. Kompletter
4'er Satz.

Nockenwellen-Buchsen UL

- 661-37** Buchse, Kurbelhaus
- 661-31** Sicherungsstift,
Nockenwellen-
Buchsen,
- Nockenwellen Buchsen,
Steuerdeckel:**
- 660-37A** Hintere Nocke,
- 660-37B** dritte Nocke,
- 660-37C** erste +zweite Nocke,
- 660-37D** Gear-Shaft Buchse,
- 661-31** Sicherungsstift,
Nockenwellen
Buchsen,