



11967-38

Kurbel- & Hauptwellen Einstell-Werkzeug

Flathead WL, GE 1938-73

Einfaches Einstellen des korrekten Seitenspiels von Kurbelwellen aller Modelle und Getriebe-Hauptwellen an Flathead WL, GE 1938-1973.

11967-38



12039-38P

Kettenglied Press-Tool

Zum Pressen von Niet-Kettenschlüssern an Hinterradketten.

12039-38P



12002-X

Seitenwagen Schlüssel

Für die Kugelgelenk-Überwurfmutter der Seitenwagen. 1-3/4" Maulweite.

12002-X



12745-41

Kupplungs-naben Mutter Werkzeug WL, GE 1941-73

Zur fachgerechten Montage der Kupplungs-nabenmutter an WL, GE

1941-1973

12745-41



12039-38

Kettensprenger

Zum Kürzen und Öffnen von Hinterrad-Ketten. Lieferbar in zwei Ausführungen.

12039-38 klein (Bild),

12039-38L groß (ohne Abb.)




12775-42

Benzinhahn Montage Werkzeug 1940-65

Mithilfe dieses Spezialwerkzeuges werden das obere und das untere Ausgangsloch an Benzintanks 1940-65 mit durchgehendem Benzinahn exakt aufeinander gefluchtet. Ohne die richtige Flucht wird ein 1940-65 Benzinahn nicht dicht abschließen.

12775-42




12734-42

Simmering Werkzeug Kupplungsgang WL,GE 41-

Dieses Werkzeug erlaubt die fachgerechte Montage und Demontage des großen Simmerrings an Flathead WL, GE Kupplungsgängen 1941-73. Ohne dieses Werkzeuges kann ein neuer Simmerring schon bei der Montage beschädigt werden und keine Dichtigkeit mehr gewährleisten.

12734-42



12039-38D

Kettensprenger

Professioneller Kettensprenger

12039-38D

